

Nous mesurons.



# pHmètre poignée pH et température

testo 205



---

Tête de sonde en plastique incassable

---

Sonde de pénétration combinée avec sonde de température

---

Electrolyte gélifiée sans entretien

---

Sonde interchangeable

---

Détermination auto de la valeur finale (Auto-Hold)

---

Affichage 2 lignes, écran rétro-éclairé

---

Possibilité d'étalonnage 1, 2 ou 3 points

---

Le testo 205 est un pHmètre compact et robuste, livré avec électrode de pénétration et sonde de température (compensation automatique de la température) pour des mesures dans des milieux semi-solides comme la viande par exemple. L'électrode de pénétration et la sonde de

température sont facilement échangeables et l'électrode, de part son diaphragme, est insensible aux souillures.

Le capuchon de stockage est rempli avec un électrolyte sous forme de gel.

## Données techniques / Accessoire(s)

### testo 205

testo 205, pHmètre poignée pH/°C avec sonde de pénétration, électrolyte gélifiée sans entretien, capot de stockage, clip ceinture et fixation murale



Réf. 0563 2051

### Données techniques générales

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Temp. de stock.     | -20 ... +70 °C         |
| Temp. d'utilisation | 0 ... +50 °C           |
| Type de pile        | 4 x Pile bouton LR44   |
| Autonomie           | 80 h (Auto Off 10 Min) |
| Poids               | 135 g                  |
| Dimensions          | 145 x 38 x 167 mm      |
| Affichage           | LCD 2 lignes           |

### Set de démarrage, testo 205

Set testo 205, pHmètre poignée pH/°C avec sonde de pénétration, capot de stockage, gel, flacons de solution tampons pH 4 et 7 (250 ml chacun), clip ceinture et mallette alu



Réf. 0563 2052

### Capteur(s)

|                    |              |  |
|--------------------|--------------|--|
|                    | Electrode pH | CTN  |
| Etendue            | 0 ... 14 pH  | 0 ... 60 °C (court terme: +80 °C max. 5 min) |
| Précision ±1 Digit | ±0.02 pH     | ±0.4 °C                                      |
| Résolution         | 0.01 pH      | 0.1 °C                                       |

### Accessoire(s)

Réf.

#### Accessoire(s) pour appareil

|  |             |  |
|--|-------------|--|
| Electrodes de remplacement pour testo 205, avec capot et gel                         | 0650 2051   |  |
| Capot de remplacement pour testo 205, rempli de gel                                  | 0554 2051   |  |
| Pile bouton type LR 44   | 200515 0525 |  |
| Solution tampon pH 4.01 en flacon doseur (250 ml) avec certificat d'étalonnage DAkkS | 0554 2061   |  |
| Solution tampon pH 7,00 en flacon doseur (250 ml) avec certificat d'étalonnage DAkkS | 0554 2063   |  |

### A.F.M.I.L



Adresse : 27, Rue Vercingetorix,  
Roches Noires 20290,  
Casablanca, Maroc

Phone : 00 212-522 24 01 84  
00 212-522 24 69 29

Fax : 00 212-522 24 01 87

E-mail : commercial@afmil-word.com

Testo S.à.r.l.  
Immeuble Testo  
19, rue des Maraichers  
57600 FORBACH  
Tél.: 03 87 29 29 29  
Fax: 03 87 29 29 18  
info@testo.fr

www.testo.fr